




PACKLISTE			
Pos.	Element	Dimension (cm)	Stk.
1		120x20x10	24
2		40x12x1140	2
3		78,3 (D12)	6

Schritt 1:

Begradigung eines tragfähigen Untergrundes mit Latte und Wasserwaage.
 Tipp: Machen Sie einen Blick auf unser Prospekt zum Anlegen eines Hochbeetes.

Schritt 2:

Zusammensetzung der Elemente laut Skizze, bis das Hochbeet formfertig ist, wobei auf die Innenseite der Teile (Siehe Detailskizze) zu achten ist, damit auch die Querstreben falls erforderlich (Typenabhängig) passend eingelegt werden können.
 Beim Übereinandersetzen der Elemente immer wieder auf die Position der Durchgangslöcher achten.

⚠ Oberflächenstruktur - 2 Möglichkeiten

Schritt 3:



Die verzinkten Nägel durch die vorhandenen Bohrungen (Löcher) von Oben nach Unten einschieben.
 (Hierbei kann eventuell ein Gummihammer oder ein Hammer mit einem Holzstück als Zwischenlage (Schutz der Verzinkung) sehr Hilfreich sein.)
 !!Holzbeton ist ein Naturprodukt und daher sind kleinere Maßtoleranzen nicht auszuschließen!!

Schritt 4:

Befüllung kann nun beginnen, wobei wir nochmals auf unser Prospekt mit Tipps zum Aufbau eines Hochbeetes verweisen möchten.

Tipp zur Verarbeitbarkeit bei Eigenumbauten:

Die Elemente sind mit einer Bohrmaschine als auch mit einer Hand-, Kreis-, oder Motorsäge leicht zu bearbeiten.

	Montageanleitung mit Packliste
	R-Form